

Manual de Operação – Controle Remoto LED

Visão Geral

Este controle remoto possui 3 botões que permitem ligar, desligar e alternar os efeitos de iluminação de forma prática e intuitiva.

Funções dos Botões

● Botão 1 – Liga / Desliga

Um clique: Liga o refletor.

Novo clique: Desliga o refletor.

● Botão 2 – Efeitos de Apagado e Cores Invertidas

1º clique: A luz apaga.

2º clique: O refletor aciona as cores em sequência de trás para frente.

● Botão 3 – Avanço Imediato de Cores

A cada clique, o refletor muda imediatamente para a próxima cor/efeito, conforme a ordem abaixo:

- 1 - Verde
- 2 - Vermelho
- 3 - Amarelo
- 4 - Azul
- 5 - Azul Claro
- 6 - Rosa
- 7 - Branco
- 8 - Pisca na cor Branca
- 9 - Pisca com todas as cores
- 10 - Alterna as cores rapidamente
- 11 - Alterna as cores mais devagar
- 12 - Sobreposição das cores mais rápido
- 13 - Sobreposição das cores mais devagar
- 14 - Desliga

Dicas de Uso

Aponte o controle diretamente para o receptor do refletor para melhor resposta.

Caso o controle apresente falhas, verifique a pilha/bateria.

Não molhar o controle.

✨ Com este controle, você tem total liberdade para criar ambientes únicos com diferentes efeitos de iluminação.

