


MANUAL CONTROLADOR OVAL TOUCH




Instruções

- Insira **3 Pilhas AAA** no Controle.




- Conecte a fonte de alimentação no plug do Controlador




- Conecte os Refletores Leds na seguinte ordem dos fios:

V+ = Fio Branco
R/CH1 = Vermelho
G/CH2 = Verde
B/CH3 = Azul



- Depois de tudo conectado, ligue a fonte alimentadora (bivolt) na tomada, e aperte o botão de ligar do controle touch, indicado na imagem.



Emparelhando o Controlador com o Controle Remoto.

- 1- Desligue a fonte de alimentação principal para do Controlador.
- 2 - Ligue a energia e, em 6 segundos, sincronize, pressionando os dois botões por mais de 2 segundos, como na imagem.
- 3 - Se o Refletor ligar, isso significa que o processo de emparelhamento foi bem-sucedido.
- 4- Se o Refletor não ligar, repita o passo 1 e 2.

Atenção

1. Não exponha os componentes deste produto à umidade direta,
2. Não exponha os componentes deste produto a temperaturas excessivamente altas.
3. Por favor, mantenha fora do alcance das crianças.
4. NÃO misture pilhas alcalinas, padrão e recarregáveis.
5. NÃO misture pilhas novas e velhas.
6. Pilhas esgotadas devem ser removidas imediatamente do Controle Remoto.
7. Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

Informações Técnicas

Símbolo	Função
	LIGA / DESLIGA / A Luz e o Controlador
	Seleção das Funções
	Seleção das Cores
	Aumentar ou diminuir a intensidade da luz
	Indicador de bateria

Fonte: 12v

Pilhas: AAA

Capacidade Máxima: 60W